

「楽らくキャスター」の取り付け方法

- ① イスを逆さまにしてイスの脚の平らな面に取付けをします。まず定規やメジャーなどで確認し、脚の中心部にマジックなどでしるしをします。

※脚のサイズが大きい場合など、中心に取付けられない場合もあります。

その場合はキャスターを現物合わせで取付けられる位置に寄せて下さい。



- ② 付属のネジを使用してマジックの場所にドライバーを使用して押しつけ2～3回転ネジを回して少し下穴をあけておきます。

※ネジは一旦外します。



- ③ キャスター本体をイスの前後する方向に合わせて、内向きに1つずつドライバーを使ってネジを動かない程度に真ん中の1本だけ締め付けます。キャスターの向きが前後方向に真っ直ぐなるように手で向きを調整します。



- ④ イスの脚のサイズや形状に合わせて中心の他に1～2本ネジを締めつけます。
※取付け強度のためと回り止めのために取付けます。



- ⑤ 最後にクッションシールを貼り付けて、完成です。



注意点

- ・木製のダイニングチェア以外に使用しないでください。
- ・踏み台として使用しないでください。
- ・衝撃を加えたり、車輪の回転方向以外に無理な力を加えないでください。
- ・ガタツキのある場所で使用しないでください。

こんな時におすすめ！

食事時や掃除の時にイスを動かすちょっとした面倒がなくなる便利アイテムです！

ご高齢の方やお子様も小さな力で椅子を動かすことができます！

座った時には動かないので安定しています！